

SCHAUMDAMPFBAD ESPURO® TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN – FAQ

Sie sind ebenso fasziniert von dieser neuen Art Wellness zu genießen wie wir und überlegen Ihren Spa-Bereich mit einem Schaumdampfbad ESPURO® zu bereichern? Dann finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Einbau. Bei weiteren Fragen freut sich Ihr Fachberater über Ihren Anruf.

Wie viel Platz brauche ich für den Einbau des Schaumdampfbads ESPURO® inkl. der Technik?

Wandfläche (Technikplatte): ca. 1 m² im Technikraum

Max. Entfernung zwischen Dampfbad und Technikraum: 8 m

Ab einer Größe von 8 m² ist ein zweiter Schaumgenerator notwendig um die Füllhöhe von 1,20 m Schaum in 10 Minuten zu erreichen.

Wie viel Platz brauche ich für die Technik der Nachrüstvariante?

Bei der Nachrüstvariante für ein bestehendes Dampfbad wird der Schaum im Technikraum erzeugt und über die Decke eingespeist. Der Technikraum muss sich daher unmittelbar neben dem Dampfbad befinden, die Decke muss von außen zugänglich sein.

Platzbedarf: Bodenfläche (Technikraum): ca. 2 m², Wandfläche (Technikplatte): ca. 1 m²

Wandabstand für Schaumzufuhr (Rohr): ca. 20 cm, ausreichend Montagezugang

Entfernung zwischen Schaumproduktion und Schaumeinlass: max. 4 m Leitungslänge

Ab einer Größe von 6 m² ist ein zweiter Schaumgenerator notwendig, um die Füllhöhe von 1,20 m Schaum in 10 Minuten zu erreichen.

Welche baulichen Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

½ Zoll Mischwasser-Zuleitung, Zuleitung 230 V/50 Hz, 16 A bauseitig über FI abgesichert, Bodenablauf (für Entleerung des Beckens)

Wichtig: Das Magnetventil für die Entleerung der Anlage muss vom Technikraum aus oder durch eine Revisionsöffnung dauerhaft zugänglich sein. Bei der Einbauvariante muss die Verrohrung am Becken dauerhaft, rückseitig oder durch eine Revisionsklappe, zugänglich sein.

Eine Nachrüstung ist nicht möglich bei Dampfbädern mit mehrstufiger Sitzeinrichtung, Acryldampfbädern oder Dampfbädern auf Fertigfußboden.


Wie funktioniert das Abregnen des Schaums?

Ein optimales Abregnen innerhalb kürzester Zeit ist durch die Spezialdüsen gewährleistet. Je nach Größe und Form des Dampfbads wird die Platzierung der Duschköpfe so arrangiert, dass den Gästen kein Wasser ins Gesicht oder die Haare gespritzt wird. Minimaler Nachreinigungsaufwand.


Wie wird eine hygienische Reinigung und Desinfektion gewährleistet?

Um die hygienische Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, wurde in Zusammenarbeit mit einem etablierten Hygieneinstitut ein vollautomatisches Hygienekonzept erstellt. Betreiber und Gäste können sich darauf verlassen, dass unsere Anlagen sicher sind und es zu keiner Kontamination mit Keimen und zu keiner Keimübertragung kommt. **Wichtig:** Die Dampfbäder sollten mit einer ausreichenden Zahl an Handbrausen/Wasserschläuchen ausgestattet sein.


EINBAUVARIANTE




Max. Entfernung zwischen Dampfbad und Technikraum: 8 m



NACHRÜSTVARIANTE



Max. Entfernung zwischen Schaumproduktion und Schaumeinlass: 4 m



01 Einbauvariante mit sitzbankintegriertem Schaumauslass „Foam Outlet Illuminated“ (FOI)

02 Nachrüstvariante mit deckenmontiertem Schaumauslass und Schaumgenerator „Foam Generator“, (FG) im separaten Technikraum.

03 Technikplatte im Technikraum mit ESPURO® Steuerung, Gebläse, Ventile, etc.